

GRÖNER

CONSEJOS DE USO Y MANTENIMIENTO
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE



WWW.GRONER.CL

CONSEJOS DE USO Y MANTENIMIENTO

LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE

Luego de cada uso, limpie la superficie del lavaplatos con **esponjas o paños suaves** (idealmente de microfibra), **agua y jabón neutro. Secar** para mantener el brillo y evitar acumulación de cal.

No utilices productos corrosivos ni abrasivos ya que pueden dañar la superficie del lavaplatos.

Evita estropajos de metal o de acero, gravilla, clavos o piezas que contengan hierro, lejías (hipocloritos), ácidos cítricos, ácidos muriáticos, detergentes de base de coloro, limpiadores de plata, herramientas punzantes, polvo limpiador o cepillos de acero al carbono ya que pueden **provocar oxidación, manchas, cambios de color y rallar la superficie del lavaplatos** de forma irremediable.

NO INCLUYE GARANTIA EN CASO DE DAÑO, ROTURAS O DEFECTOS PROVOCADOS POR UN MAL USO O LIMPIEZA NO ADECUADA.

CONSEJOS PARA ELIMINAR MANCHAS LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE

Marcas de dedo, grasa o aceite

Utiliza alcohol y/o acetona. Lavar con abundante agua y jabón neutro. Secar inmediatamente.

Manchas de té o café

Disolver bicarbonato en agua y añadir sobre la mancha. Lavar con abundante agua y secar.

Adhesivos

Utiliza aceite de oliva o alcohol o acetona. Lavar con abundante agua y jabón neutro. Secar.

Manchas de agua

Utiliza vinagre y abundante agua para limpiar las manchas. Secar.

**NO INCLUYE GARANTIA EN CASO DE DAÑO, ROTURAS O DEFECTOS
PROVOCADOS POR UN MAL USO O LIMPIEZA NO ADECUADA.**