

**GRÖNER**

**CONSEJOS DE USO Y MANTENIMIENTO**  
ENCIMERAS VITROCERÁMICAS



LEA ANTES DE USAR

[WWW.GRONER.CL](http://WWW.GRONER.CL)

## CONSEJOS DE USO Y MANTENIMIENTO

### ENCIMERAS VITROCERÁMICAS

---

Utilice ollas con fondo plano y de igual diámetro que el foco de la encimera. El uso de ollas o utensilios con base cóncava, convexa o que se encuentren deformados (**como tostador de pan o churrasqueras de fierro**), pueden provocar fisuras o daños en el vidrio.



Nunca haga **funcionar la encimera sin ollas o sartenes en la superficie**. Utilice recipientes secos antes de su uso.

Este producto está exclusivamente diseñado para **uso doméstico** y **no para uso industrial**.

**NO INCLUYE GARANTIA EN CASO DE DAÑO, ROTURAS O DEFECTOS PROVOCADOS POR UN MAL USO O LIMPIEZA NO ADECUADA.**

## CONSEJOS DE USO Y LIMPIEZA

### ENCIMERAS VITROCERÁMICAS

---

Limpie su encimera **luego de cada uso** y con los **focos fríos**.

**Nunca utilice productos abrasivos (como Cif)** para limpiar su encimera, puede dañar el esmalte, rayar el vidrio de la superficie o borrar las marcas del panel de control. **Utilice jabón líquido, agua, paño húmedo o esponjas suaves**. Para desprender residuos o manchas adheridas, utilice una **rasqueta**.

**No debe utilizar un limpiador a vapor** ya que estos pueden provocar daños en los componentes electrónicos de su encimera.

**NO INCLUYE GARANTIA EN CASO DE DAÑO, ROTURAS O DEFECTOS PROVOCADOS POR UN MAL USO O LIMPIEZA NO ADECUADA.**

**GRÖNER**

[WWW.GRONER.CL](http://WWW.GRONER.CL)