

GRÖNER

MANTENCIÓN Y CUIDADO
ENCIMERAS A GAS VITROCERÁMICAS

WWW.GRONER.CL



LEA ANTES DE USAR

CONSEJOS DE USO Y MANTENIMIENTO

ENCIMERAS A GAS VITROCERÁMICAS

Su encimera **viene adaptada para Gas Natural**. Contacte a un **técnico certificado por la SEC** para realizar el cambio a Gas Licuado con el kit de inyectores que trae en la caja. Utilizar la encimera en el **modo inadecuado** puede ocasionar **accidentes, llamas excesivamente altas y daños en el vidrio de su encimera**.

Utilice ollas con fondo plano y del diámetro adecuado para cada quemador. El uso de ollas o utensilios con base cóncava, convexa o que se encuentren deformados (**como tostador de pan o churrasqueras de fierro**), pueden provocar fisuras o daños en el vidrio.



NO INCLUYE GARANTIA EN CASO DE DAÑO, ROTURAS O DEFECTOS PROVOCADOS POR UN MAL USO O LIMPIEZA NO ADECUADA.

CONSEJOS DE USO Y LIMPIEZA

ENCIMERAS A GAS VITROCERÁMICAS

Este producto está exclusivamente diseñado para **uso doméstico** y **no para uso industrial**.

Nunca utilice **productos abrasivos (como Cif)** para limpiar su encimera, puede dañar el esmalte, rayar el vidrio de la superficie o borrar las marcas del panel de control.

Utilice jabón líquido, agua, paño húmedo o esponjas suaves.

No debe utilizar un limpiador a vapor ya que estos pueden provocar daños en los componentes electrónicos de su encimera.

NO INCLUYE GARANTIA EN CASO DE DAÑO, ROTURAS O DEFECTOS PROVOCADOS POR UN MAL USO O LIMPIEZA NO ADECUADA.

GRÖNER

WWW.GRONER.CL